SERVICE HANDBUCH SERVICE MANUAL



NORDMENDE SPECTRA

V 3000 H / 988.320 H V 3505 K / 988.321 K


Teil 1 Schaltungen Part 1 Circuit diagrams


Teil 2 Mechanische und Elektrische Einstellungen Part 2 Mechanical and Electronic Adjustments



TECHNISCHER KUNDENDIENST

Inhaltsverzeichnis	Seite	Index	Page
Gesamtverdrahtungsplan	63 - 64	Overall wiring diagram	63 - 64
Technische Daten	71	Technical data	71
Blockschaltbilder		Bloc diagrams	
		Power supply	
Stromversorgung		Video	
Servo		Servo	
Halbleiter- Sockelschaltungen		Semiconductor socket connections	
•			
1. Einstellung der Mechanik	5 - 16	Mechanical adjustment	5 - 14
1.1 Allgemeine Hinweise		1.1 General	
1.1.2 Ausbauanleitung		1.1.2 Disassembly	
1.1.3 Lageplan wichtigster mechanischer Te		1.1.3 Layout of main parts	
1.2 Austausch der Hauptbaugruppen		1.2 Main assembly replacement	
1.3 Zusammenfügen und Justieren der Med		1.3 Assembly procedure of mechanism	
1.4 Überprüfung und Einstellung		1.4 Confirmation and adjustment	
1.5 Bandlaufsystem, Überprüfung und Einst1.6 Kompatibilität, Einstellung und Überprüfung		1.5 Tape transport system confirmation and adjustment1.6 Interchangeability, confirmation and adjustments	
2. Elektrische Einstellungen	17 - 21	2. Electrical adjustments	17 - 21
2.2 Netzteil	47	2.1 Power supply	17
2.3 Timer	•	2.3 Timerl	
2.4 Servo Einstellungen		2.4 Servo adjustments	
2.5 Video Schaltung		2.5 Video circuit	
2.6 Audio Schaltung		2.6 Audio circuit	
2.7 ZF- Abgleich		2.7 Tuner/IF circuit	
2.8 Demodulator		2.8 Demodulator circuit	
Schaltungen mit Leiterplatten	29 - 70	Circuit diagrams with P.C.B.'s	29 - 70
Fernbedienung	4	Remote control	4
Antennenverteiler / HF Modulator		Power splitter and RF modulator	
Netzteil		Power supply	
Leiterplatten Netzteil / vor - und Aufnamever	rstärker31	P.C.B. Power supply / Pre- and record amplifier	
Vor- und Aufnahmeverstärker	33	Pre- and record amplifier	33
Videosignalschaltung	35	Video signal circuit	35
Grund- Leiterplatte	39	P.C.B. Main	39
Servo	41	Servo	41
Mechaniksteuerung	43	Mechacon	43
Motoranschlüsse	45	Motor connections	45
Leiterplatten Laufwerk	46	P.C.B.'s Main deck	
Audio	47	Audio	47
Leiterplatte Audio	49	P.C.B. Audio	49
Tuner	51	Tuner	
ZF- Verstärker		IF amplifier	
Leiterplatte Tuner und ZF	55	P.C.B. Tuner and IF	
Demodulator und Leiterplatte		Demodulator and P.C.B.	
Mikrofonverstärker und Anschlüsse		Mic / Mix and terminal	
Leiterplatten Mikrofon und Anschlüsse		P.B.C.'s Terminal and Mlc/Mix	
Timer		Timer	
Leiterplatte Timer		P.C.B. Timer	
Leiterplatte Bedienteil		P.C.B. Operation	
Leiterplatte Display		P.C.B. Display	
Display und Bedienung	69	Display and operation	





1. Einstellanweisung der Mechanik

1.1 Allgemeine Hinweise

1.1.1 Wichtige Sicherheitshinweise

- Vor dem Austausch oder Entiöten von Bauteilen muß das Gerät vom Netz getrennt werden.
- Beim Entfernen von Befestigungen (Schrauben, Scheiben, etc.) ist darauf zu achten, daß sie nicht in die Mechanik des Gerätes fallen.
- Die Mechanik des Bandtransportsystems wurde werkseitig präzise eingestellt, daher ist eine Justage normalerweise nicht nötig.
- Beim Entfernen von Teilen ist darauf zu achten, daß keine anderen Teile (Bandführung und Kopftrommel) beschädigt werden.
- Für Servicearbeiten, die den Betrieb ohne Cassettengehäuse erfordern, sind folgende Vorkehrungen zu treffen:
- Der Endsensor auf dem Laufwerk ist mit einer lichtundurchlässigen Folie abzudecken.
- 2) Netz einschalten und die erforderlichen Bedientasten der Frontplatte betätigen.

1.1.2 Erforderliche Einstellehren, Werkzeuge und Meßgeräte

Für eine einwandfreie Einstellung der Mechnik sind die nachstehend aufgeführten Lehren und Werkzeuge notwendig. Ohne diese Hilfsmittel ist kein befriedigendes Ergebnis zu erzielen.

Erforderliche Hilfsmittel:
 Farbfernsehgerät oder Monitor
 Zweikanaloszilloskop, Bandbreite von 20 MHz
 mit Ablenkverzögerung
 Videocassetten
 Abgleichbänder

1. Mechanical adjustment

1.1 General


1.1.1 Precautions


- Disconnect unit from power before removing or soldering components.
- When removing a fastener(screw, washer, etc.), be careful not to drop it into the mechanism. If a fastener should be dropped, be sure to retrieve it.
- The tape transport mechanism has been precisely adjusted at the factory and ordinarily does not require readjustment.
- When removing a part, be very careful not to damage or displace other parts. (Be especially careful with the tape guides and rotary video head drum.)
- For service procedures that call for operation of the set when the cassette housing is separated from the main deck, perform as below.
- Disable the photo transistor sensor (END SENSOR) on the main- deck by applying an opaque cover.
- Supply power and select required modes with front panel operation buttons.

1.1.2 Required test equipment, fixtures and tools

For proper mechanical adjustment, the following test equipment, fixtures and tools are strongly recommended. Without them, a long trial- and- error period would be necessary, resulting in possible damage, in addition, general- purpose tools are required.

Test equipment required:
 Colour television or monitor
 Oscilloscope: wide band, dual trace, triggered, delayed sweep
 Recording tapes
 Alignment tapes





Drehmomentmesser

Torque gauge assy




Tabelle / Table 1-1-1 Lehren und Werkzeuge - Fixtures and tools

1.1.2 Ausbauhinweise

1. Gehäuseoberteil

- Die fünf Schrauben an den beiden Seiten und an der Rückseite entfernen.
- Das Gehäuseoberteil etwas nach hinten schieben und dann nach oben abheben.

2. Frontblende

- 1) Gehäuseoberteil entfernen.
- Die drei Laschen werden durch leichtes Biegen nach oben vom Chassis entriegelt.
- Die drei unteren Laschen der Frontblende vom Chassis entriegeln und die Frontblende abnehmen.

3. Bodenplatte

- 1) Die drei Bodenschrauben herausdrehen.
- Bodenplatte von den sechs Chassislaschen lösen und Bodenplatte abnehmen.

4. Cassettenkiappe

- 1) Frontblende entfernen.
- Die Klappe in der Mitte nach vorne ziehen und dann herausnehmen.
- Dabei ist besonders auf die Drehfeder an der linken Seite zu achten.

1.1.2 Disassembly

1. Top cover

- Take out five screws from the right, left and rear sides of the set.
- 2) Tilt up the rear end of the top cover, then remove it.

2. Front panel


- 1) Remove the top cover.
- Bend three upper hooks of the front panel assembly upwards to disengage them from their chassis retainers.
- Disengage three lower hooks of the front panel assembly from their chassis retrainers in order to remove the front panel assembly.

3. Bottom cover

- 1) Take out three screws from the bottom side of the set.
- Set free the bottom cover from its six retainers of the chassis in order to remove the bottom cover.

4. Cassette housing door

- 1) Remove the front panel assembly.
- Bend center of the cassette housing door toward you, then pull out the right end from the cassette housing.
- Use care regarding the torsion spring, then pull out the left end of the cassette housing door to remove it.



1.1.3 Lageplan wichtiger mechanischer Teile Layout of main parts




Abb./Fig. 1-1-2 Draufsicht / Top view




Abb./Fig. 1-1-3 Unteransicht / Bottom view





Abb./Fig. 1-1-4 Cassettenfach / Cassette housing

1.	Abwickelführungsrolle Supply guide roller	9.	Aufwickel-Führungsstift Take up guide pole	17.	Spannrolle Impedance roller
2.	Abwickelumlenkbolzen Supply slant pole	10.	Führungsarm Guide arm	18.	Gesamt- Löschkopf Full erase head
3.	Fühlstift Tension pole	open of the state	Capstan Capstan	19.	Cassettenmotor Cassette motor
4.	Kopftrommel Upper drum	12.	Aufwickelteller Take up reel disk	20.	Capstan Motor Capstan motor
5.	Aufwickelumlenkbolzen Take up slant pole	13.	Wickelzwischenrad Reel idler	21.	Wickelmotor Reel motor
6.	Aufwickelführungsrolle Take up guide roller	14.	Abwickelbremse Tension band	22.	Mode Kontroll- Motor Mode motor
7.	Audio-/ Kontrollkopf A/C head	15.	Abwickelteller Supply reel disk	23.	Mode Kontroll- Riemen Mode belt
8.	Andruckrolle Pinch roller	16.	Untere Trommel Lower drum	24.	Cassetten- Riemen Cassette belt
				25.	Teilladestift Half loading pole

1.2 Austausch der Hauptbaugruppen / Main assembly replacement

Nr. No.		Einstellschritte Description
1.2.1 a	Obere Kopftrommel / Upper drum assembly Ausbau / Removal Schraube/screw (1) Bürsteneinheit Brush assembly Trommelplatine Drum P.C:B. Kopftrommeloberteil Upper drum assy Kopftrommelunterteil Lower drum assy Abb./Fig. 1-2-1 Kopftrommel Oberteil Upper drum assembly	 Schraube (1) entfernen und den Masseschleifer abnehmen. Die Kopftrommelplatine entlöten. Die Schrauben (2) entfernen und die Kopftrommel zusammen mit der Platine nach oben abziehen. Refer to Fig. 1-2-1. Take out screw (1) and remove the brush assembly. Use a desoldering tool or desoldering braid to unsolder the upper drum board. Take out two screws (2) and raise the upper drum to remove it together with the upper drum board. (If this drum is to be reinstalled, use care not to touch or damage the heads.)
b	Einbau / Installation Loch B Hole B Loch A Hole A Trommel- Motorachse Drum Motor shaft Abb./Fig. 1-2-2 Polarität der Kopftrommel Polarity of the upper drum	 Beim Einbau die schwarzen Anschlußstifte der oberen Kopftrommel mit der weißen Markierung des Kopftrommel- Unterteils zur Deckung bringen (siehe Abb. 1-2-3). Die beiden Schrauben einsetzen und gleichmäßig wieder fest drehen. Kopftrommelplatine wieder aufsetzen und anlöten. Kopftrommeloberfläche mit Alkohol und flusenfreiem Tuch (Leder) reinigen. Masseschleifer mit Schraube befestigen. Install a new upper drum assembly so that the black- colored relay pin of the upper drum assembly overlies the white painted portion of the lower drum assembly, as shown in Fig. 1-2-1. Note: Be sure to position the upper drum correctly. As indicated in Fig. 1-2-2, set hole A of the upper drum opposite the shaft from hole B of the lower drum. Check for correct position before tightening the screws. Tighten two screws in a balanced manner. Set the Drum P.C.B. on the upper drum assembly, then resolder it Clean the drum unit (particulary clean the upper drum assembly). Mount the brush assembly in the original position, then tighten the srew to fix the brush assembly.
С	Prüfungen / Checks and adjustments	Nach Einbau der oberen Kopftrommel sind folgende Prüfungen durchzuführen: 1) FM- Signalform 2) Servo- Schaltung 3) Video- Schaltung 4) FM- Audio- Schaltung After installing the upper drum, perform the following checks and adjustments (refer to appropriate sections of this manual). 1) FM waveform 2) Servo circuit 3) Video circuit 4) FM audio circuit




Nr. No.		Einstellschritte Description
1.2.3	Bremsband Tension band assembly Bremsband Tension band assy Schraube Screw (1) Bremshebel Tension arm assy Abb./Fig. 1-2-4 Bremsband Tension band assy	 Schraube (1) entfernen und Bremsband am Bandzugfühlhebel aushaken (Abb. 1-2-4). Bremsband ersetzen. Bandzugfühlhebel gemäß Pkt. 1.4 einstellen. Take out screw (1) and disengage the tension band assembly from the tension arm assembly (see Fig. 1-2-4). Remove and replace the tension band assembly. Perform tension pole position adjustment (see Section 1.4).

1.3 Zusammenfügen und Justieren der Mechanik - Assembly procedure of mechanism

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Mode-Select-Schalter und der Mechacon-Schaltung. Damit bestimmt das Zusammenspiel des Mode-Select-Schalters und des Kontrollarmes die gesamten mechanischen Funktionen der Hebel, Zahnräder, Rollen usw. Falls diese Teile nicht richtig justiert sind, bleibt das Laufwerk im Entlade- oder Stopp- Betrieb.

A close relationship exists between the mode select switch and the mechacon circuit. Therefore, the mode select and control arm engagement determines the overall mechanical operations of the levers, gears, rollers, etc. If these parts are not properly positioned, the main deck becomes stalled in the unloading or Stop mode.

Nr. No.		Einstellschritte Description
1.3.1	Ladearmeinheit /Loading arm assembly Aufwickel- Ladearm/Take up loading arm Abwickel-Ladearm Supply loading arm as	Diese Einheit besteht aus Laderädern, Torsionsfedern und Ladearmen. 1. Zusammenbau erfolgt gemäß Abb. 1-3-1. 2. Die richtige Position der Auf- und Abwickel- Ladearme in Bezug zu den Löchern im Laderad ist in Abb. 1-3-2 dargestellt. Diese Position ist die Grundlage für alle anderen Einstellungen.
		ckelführung ly pole base
	Aufwickelladearm Take up loading arm assy Abwickelladearm Supply loading arm ass	Abb./Fig. 1-3-2 Ladearmeinheit (1) Loading arm assy. (1)



1.4 Überprüfung und Einstellung/Confirmation and Adjustment

Nr.		Einstellschritte
No.		Description
1.4.1	Ausschnitt Cutout portion Zero (0 mm) Bandzug-Fühlhebel Tension arm assy Bremsband Tension band assy. Abwickelteller Supply reel disk	 Gerät ohne Cassette auf Wiedergabe schalten, s. Abschn. 1.1. Schraube (1) lösen und Bremsbandhalter so justieren, daß der Fühlhebel gerade eben am Ausschnitt anliegt, s. Abb. 1-4-1. Schraube (1) festdrehen. Bandrückzug- Meßcassette einlegen und auf Wiedergabe schalten. Der abgelesene Wert muß zwischen 25 und 75 liegen. Bei Abweichungen vom Sollwert zunächst den Abwickelteller mit Alkohol reinigen oder falls nötig, das Bremsband tauschen.
	Schraube (1) Bremsbandhalter Tension band holder	 Without a cassette tape, set for the Play mode (see Section 1.1). Refer to Fig. 1-4-1. Slightly loosen screw (1). Adjust the tension band holder position for 0 mm separation between the tension arm and cutout position. Tighten screw (1) to secure the tension band holder. Use the back tension cassette gauge and set for the Play mode. Check for a scale reading between 25 and 75. If outside this range, clean the tension band contacting portion of the supply reel disk with alcohol, or check the condition of the tension arm spring. If necessary, replace the tension band assembly.
	Abb./Fig. 1-4-1 Position des Bandfühlhebels Tension pole position	
1.4.2	Aufwickelzug Take up torque	 Gerät ohne Cassette auf Wiedergabe schalten, s. Abschnitt 1.1. Drehmomentmesser auf den Aufwickelteller setzen. Den Drehmomentmesser leicht gebremst mitlaufen lassen. Der abgelesene Wert soll zwischen 45 und 155 liegen. Bei Abweichungen ist das Zwischenrad zu reinigen oder zu wechseln. Without a cassette tape, set for the Play mode (see Section 1.1). Set the torque gauge on the reel disk.
		 Grasp the torque gauge lightly so that it rotates and read the value between 45 and 155. If outside this range, clean the rubber portion of the idler arm with alcohol, or if necessary, check the reel motor drive circuit.

1.5 Prüfungen des Bandtransportes und Justagen - Tape transport checks and adjustment preparations

Das Bandlaufsystem ist werkseitig komplett und optimal justiert. Justagen sind nur erforderlich, wenn bandführende Teile gewechselt werden oder verschlissen sind.


The tape transport system has been precision- adjusted at the factory and ordinarily does not require readjustment. However, adjustment may become necessary after long term usage or replacing parts that affect the tape transport. The following steps mainly cover preparations for interchangeability adjustments of section 1.6.

Nr. No.		Einstellschritte Description
1.5.1	Führungsrolle / Guideroller Mit Schraubendreher einstellen Turn with screw driver Führungsrolle/Guide roller	1. Während der Kompatibilitätseinstellung wird die Führungsrolle mittels eines Schraubendrehers gedreht, um so die richtige Höhe und damit einen linearen Verlauf des FM- Ausgangssignals zu erreichen. Hierzu muß zunächst die Sicherungsschraube mit einem Sechskantschlüssel, 1,25 mm, leicht gelöst werden. Wird die Sicherungsschraube zu weit gelöst, kann sich die Führungsrolle durch den Bandtransport verstellen.
	Abb./Fig. 1-5-1 Führungsrolle - Guide roller	During interchangeability adjustments, the guide roller is turned with a flat- blade screwdriver to adjust its height and correct FM waveform linearity. Use a metric hex key (1,25 mm) to slightly loosen the setscrew at the base of the guide roller (see Fig. 1-5-1). Loosen the setscrew just sufficently to allow the guide roller to be turned. If too loose, tape transport will be too unstable to permit correct adjustment.
1.5.2	Ausgleichsrolle / Impedance roller Mit Steckschlüssel einstellen Turn with nut driver Ausgleichsrolle Impedance roller	 Diese sorgt für einen ruhigen, gleichmäßigen Verlauf des Bandes vor der Kopftrommel. Nach Justage der abwickelseitigen Führungsrolle wird die Höhe der Ausgleichsrolle auf ruhigsten Verlauf des Bandes an der unteren Kante der Rolle eingestellt. Mit einem 5,5 mm Steckschlüssel wird die Höhe justiert. Achtung: Extreme Fehleinstellung beeinflußt die FM- Signalform.
1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	Band /tape	 This compensates for tape running stability between the cassette and head drum. After adjusting the supply guide roller the impedance roller height is adjusted for smooth tape transport at the lower flange. Use a metric nutdriver (5,5 mm) to adjust by turning the upper nut (see Fig. 1-5-2). However, note that excess turning can disturb the FM waveform stability.
	Abb./Fig. 1-5-2 Ausgleichsrolle - Impedance roller	
1.5.3	A/C Kopf A/C head Audio/Kontroll Kopf Audio/control head Diese Schraube auf ruhigen Bandverlauf einstellen. Turn this screw to obtain smooth tape travel.	 Nach der Ausgleichrolle muß die Neigung des A/C Kopfes auf sauberen, ruhigen Verlauf an der unteren Kante des aufwickelseitigen Führungsstiftes eingestellt werden, s. Abb. 1-5-3. After adjusting the take up guide roller, adjust the A/C head inclination for smooth tape travel at the lower flange of the take up guide pole. Refer to Fig. 1-5-3.
- Professional I	Band / Tape Aufwickelführung Take up guide pole	
	Abb./Fig. 1-5-3 A/C Kopf - A/C head	

1.6. Prüfungen und Einstellungen zur Kompatibilität / Interchangeability checks and adiustments

Vor Verwendung einer teuren Meßcassette sollte eine gewöhnliche VHS- Cassette verwendet werden, um einen beschädigungsfreien Bandtransport sicherzustellen.

Before using costly alignment tape, use a spare tape and cofirm correct operation of the tape transport.



- 1. Oszilloskop an FM OUT- Meßpunkt der Video- Platte anschließen und mit dem Kopftrommel- Flip- Flop- Signal (D-FF oder FF) triggern. Triggerpolarität minus (-).
- MH-2 Meßband einlegen, wiedergeben und mit dem Spurlage- Einsteller maximale Amplitude des Signals einstellen. Gemäß Abb. 1-6-1 die Verhältnisse von maximaler Amplitude (a), minimale Amplitude in der Mitte (b) und minimale Amplitude am Kopftrommeleinlauf (c) bzw. am Kopftrommelauslauf (d) prüfen.
- Justagen sind notwendig, wenn die o.g. Verhältnisse nicht erfüllt werden. Des weiteren muß sich der Verlauf der FM- Pakete bei Bestätigung der Spurlageeinstellung linear verhalten. Falls dies nicht der Fall ist, bewirken kleinste Variationen der Spurlageeinstellung starke Signaleinbrüche. Deshalb sollten die folgenden Punkte überprüft und falls nötig, korrigiert werden.
- Den Spurlageregler von Minimum zu Maximum betätigen. Dabei das Signal am Kopftrommeleinlauf beobachten.. Bei einwandfreier Einstellung darf der Pegel zwar variieren, iedoch sollte die geometrische Form des Signals bestehen bleiben. Ergeben sich Signalverläufe wie in Abb. 1-6-2 als falsch dargestellt, muß die Höhe der abwickelseitigen Führungsrolle korrigiert werden.
- Die gleiche Kontrolle wird nun für das Signal am Kopftrommelauslauf durchgeführt. Auch hier dürfen nur pegelmäßige Variationen auftreten, nicht aber Veränderungen der Signalform. Erforderlichenfalls muß hier die Höhe der aufwickelseitigen Führungsrolle korrigiert werden (Abb.1-6-3).
- Unter gleichen Bedingungen die gesamte Signalform prüfen. Falls nötig, ist eine Feinjustage beider Führungsrollen durchzuführen, um den Signalverlauf so linear und die Pegelvariationen so gering wie möglich zu gestalten.
- 7. Der Bandverlauf muß jetzt an beiden Führungsrollen ohne Knitteroder Faltenbildung verlaufen. Treten an der unteren Kante des abwickelseitigen Führungstiftes Störungen auf, muß die Höhe des Stiftes vorsichtig korrigiert werden. Diese Einstellung ist sehr wichtig und beeinflußt die FM- Signalform. Treten am aufwickelseitigen Führungsstift Knitter- oder Faltenbildung auf muß die Schrägstellung des A/C Kopfes so eingestellt werden, daß ein sauberer Bandlauf erzielt wird. Abschließend ist wieder die FM- Signalform zu prüfen.
- 1. Connect oscilloscope to the FM OUT test point of the video playback circuit. Trigger the oscilloscope externally with the signal from the drum flipflop (D-FF or FF) testpoint. Set the trigger slope to minus (-).
- 2. Play the MH-2 alignment tape and adjust the tracking for maximum FM waveform output. Refer to Fig. 1-6-1. Confirm the relationships indicated in the figure for maximum output (a), minimum center output (b), minimum output at the drum intake (c) and minimum output at the drum output (d).
- 3. Adjustment is required if the above specifications are not fulfilled. Even when these are fulfilled, check that the FM waveform varies linearly overall. If not slight deviation in tracking will cause a large proportional level drop to result in noise appearing in the picture. Therefore, in this condition, proceed to the following checks and perform adjustments where necessary.
- Operate the tracking adjustment between minimum and maximum outputs of the FM waveform. Observe the portion of the waveform corresponding to the drum intake (see Fig. 1-6-2). As the tracking is adjusted, although the gain may increase or decrease, the geometric shape of this part of the waveform should remain consistent. If the shape varies, as shown by the incorrect examples in the figure, carefully perform adjustment of the supply guide roller height.
- Next observe the portion of the waveform corresponding to the drum output (see Fig. 1-6-3), while operating the tracking adjustment. This should also vary only in gain, but not in

Nr. No.	Einstellschritte Description
	shape. If the shape varies, as shown by the incorrect examples in the figure, carefully perform adjustments of the take- up guide roller height. Check the overall FM waveform. Fine- adjust both guide rollers so that variation is as minimum and linear as possible. Observe the tape travel at the guide rollers and guide poles. Confirm absence of tape creasing or curling. Confirm that the tape rides properly at the lower flange of the supply guide pole. Carefully adjust the guide pole height if necessary. This adjustment is important and affects FM waveform response. If creasing or curling is observed at the take-up guide pole, carefully adjust the audio/control head inclination so that the tape rides properly at the lower flange of the guide pole. Finally, again check the FM waveform.

Eine exakte Einstellung des A/C Kopfes ist wichtig, um gutes Audio S/R- Verhältnis zu erzielen. Eine Fehleinstellung kann des weiteren zur Bedämpfung des CTL- Signals und damit zur Servoinstabilität führen. Eine exakte Einstellung ist äußerst wichtig für Geräte mit Ziel- Suchlauf oder Adress- System, da die entsprechenden Informationen im CTL- Signal enthalten sind.

Zur Beurteilung des Audiosignals ist ein Oszilloskop an den Meßpunkt Audio Out oder an die Ausgangsbuchsen des Gerätes anzuschließen. Es kann auch hilfreich sein, den Kopfhörer zu kontrollieren.

Proper adjustment of the A/C head position is important for ensuring adequate audio output and S/N. Severe misalignment can prevent control signal pick up and cause servo instability. Precise adjustment is particularly important for models that include tape indexing and addressing feature, since these rely on control signal coding for operation.

To observe the audio signal, connect an oscilloscope to the test point (AUDIO OUT) of the audio circuit, or directly to the audio output terminal. In some cases, monitoring the sound with headphones may be helpful.

Nr. No.		Einstellschritte Description
	Aufwickelführung Take up guide pole Abb./Fig. 1-6-4 AC/Kopf - A/C head	 Den Grautreppenteil des MH-2 Meßbandes wiedergeben. Mit Schraube (3) den optimalen Azimuthwinkel (maximale Amplitude) einstellen. Mit den Schrauben (1), (2) und (3) in kleinen gleichmäßien Schritten die Höhe des A/C Kopfes so einstellen, daß ein deutliches Maximum des Audiosignals erreicht wird. Die FM- Signalform prüfen und die Sicherungschraube befestigen, ohne die Führungsrolle zu verstellen. Nochmals die FM- Signalform prüfen. Play the stairstep (audio 7 kHz) portion of the MH-2 Alignment tape. Adjust screw (3) (Fig. 1-6-4), which is the azimuth adjustment, for maximum output. Turn screws (1), (2) and (3) by small and equal increments (about 45° at a time) to adjust the A/C head height for maximum audio output position. Observe the FM waveform and tighten the guide roller set screws. Use care not to disturb the height adjustments. Then again confirm the FM waveform.

Die folgende Einstellung bestimmt den Abstand zwischen Bild- und Toninformation auf dem Band. Eine korrekte Einstellung ist wichtig, um eine Synchronisation zwischen Ton und Bild zu erhalten..

Die FM- Signalform am FM OUT Meßpunkt kontrollieren, Triggerung erfolgt mit dem Flip- Flop- Signal der Kopftrommel. Auf der positiven Flanke triggern (+), um das CH-2 Signal zu sehen. Den Spurlageeinsteller in AUTO Position bringen.

This determines the distance between the sound and picture information on the tape. Correct adjustment is important for providing synchronization of picture and sound in the program..

Observe the FM waveform by connecting an oscilloscope to the video play back circuit test point (FM OUT). Trigger the oscilloscope externally with the drum flipflop signal. Use plus (+) trigger to view the CH-2 waveform. Set the tracking adjustment to the neutral (AUTO) position.

Nr.		Einstellschritte
No.		Description
1.6.3	Von der Kopftrommel Loch hole from drum Schraube screw Vor der Einstellung ganz in Richtung Capstan schieben. Before adjustment, shift fully toward the capstan. Aufwickelführung Take up guide pole Zum Capstan to capstan Abb./Fig. 1-6-5 Kontroll Kopf Phase Control head phase	 Grautreppenteil des MH-2 wiedergeben. Nach Lösen der Schrauben (4) und (5) den A/C Kopf- Einstell-Schlüssel mit der Nase in das gekennzeichnete Loch und über die Schraube (4) stecken. Den Steckschlüssel nach links drehen, um den A/C Kopf soweit wie möglich zur Capstanwelle zu schieben. Unter Beobachtung der FM- Signalform den Einstellschlüssel langsam nach rechts herumdrehen, bis das erste FM- Maximum erreicht ist. In dieser Position Schraube (5) und nach Entfernen des Einstellschlüssels auch die Schraube (5) und nach Entfernen des Einstellschlüssels auch die Schraube (4) festdrehen. Mit dem Spurlageeinsteller prüfen, ob in der AUTO- Position auch das FM- Maximum erreicht wird. Falls das FM Maximum in der AUTO- Position nicht erreicht wird, ist der A/C Kopf so zu justieren, daß das nächstliegende Maximum erreicht wird. Play the stairstep portion of the MH-2 alignment tape. See Fig. 1-6-5. Slightly loosen screws (4) and (5). Set the A/C head positioning tool over screw (4) with the pin of the tool inserted into the indicated hole. Turn the tool counterclockwise to shift the A/C head fully toward the capstan direction. While observing the CH-2 FM waveform, gradually turn the tool clockwise. Stop at the peak output position and tighten screw (5). Remove the tool and tighten screw (4). Operate the tracking adjustment and confirm that the maximum FM waveform is obtained at the neutral setting. If the FM output peak is not obtained at tracking neutral position, shift the A/C head at the FM output peak nearest to this position.
1.6.4	Abschließende Prüfungen / Final checks	 Ein Schwarz/ weiß- Signal auf ein separates Band aufnehmen. Bei Wiedergabe auf die Einhaltung der Parameter aus Abb. 1-6-1 achten. Abschließend die Prüfungen bzw. Einstellungen der Servo-, Video-, Audio- Schaltungen durchführen. Supply a video or TV signal (monochrome is preferable). Use a spare tape and record and play back. Confirm that the playback FM signal conforms to the parameters indicated in Fig. 1-6-1. Perform the checks and, if necessary adjustments, of the Electrical Adjustments section for servo, video and audio circuits.


2. Elektrische Einstellungen - Electrical adjustments

2.1 Vorbereitungen

Elektrische Justagen sind erforderlich, wenn Bauelemente oder in einigen Fällen auch mechanische Teile ausgetauscht wurden. Die Einstellarbeiten sollen erst begonnen werden, wenn der Austausch von Ersatzteilen abgeschlossen ist. Auch sollte ein Abgleich unterlassen werden, falls die erforderlichen Meßeinrichtungen dafür nicht vorhanden sind.

2.1.1 Erforderliche Meßgeräte:

- 1. Farbfernsehgerät oder Monitor
- 2. Oszilloskop
- 3. Frequenzzähler
- 4. Vectorskop
- 5. NF- Generator
- 6. NF- Millivoltmeter
- 7. Digital Voltmeter
- 8. Wobbelsender mit Markengeber
- 9. PAL- Farbbalkengenerator mit Stereo-/2-Tonsignal
- 10. Testcassetten
- 11. Abgleichband MH-2



Preparation

Electrical adjustments are required after replacing circuit components and certain mechamical parts. It is important to perform these adjustments only after all repairs and replacements have been completed. Also, do not attempt these adjustments unless the proper equipment is avialble.

Required test equipment:

- 1. Color television or monitor
- 2. Oscilloscope wide band, dual trace, triggered delayed
- 3. Frequency counter
- 4. Vectorscope
- 5. Audio generator
- 6. Audio voltmeter
- 7. Digital voltmeter
- 8. Signal generator: RF/IF sweep/ marker
- 9. PAL signal generator: with color bar, stairstep and audio mutiplex
- 10. Recording tape
- 11. Alignment tape: MH-2




Abb. /Fig. 2-1-2

2.2 Netzteil - Power supply

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	EinstPunkt Adj. parts	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	Ausgangs- spannung	CN-1 Pin 1	R9	Netz EIN	Digitalvoltmeter an CN-1 und Masse anschließen. R 9 auf 15,3 V einstellen.
	Output voltage	CN-1 Pin 1	R9	Power ON	 Connect digital voltmeter between CN- 1 and GND. Adjust R 9 for 15,3 V DC.

2.3 Ganggenauigkeit - Timer circuit

1	Takt Frequenz	TP 2	C 10	E-E	Frequenzzähler an TP 2 und Masse anschließen.
					TP 3 (TEST) nach Masse kurzschließen.
					Elko C 8 durch Kuzschluß entladen,
					um IC 1 zurückzustellen.
	·			İ	3. C 10 auf 2048,000 Hz $+/-0,002$ Hz einstellen
					(488,2808 to 488,2818 us).
	Timer clock	TP 2	C 10	E-E	Connect a frequency counter between
					TP 2 and GND.
					Short between GND and TP 3 (TEST), then short
					the leads of electrolytic capacitor C 8
					once in order to reset IC 1.
		1			3. Adjust C 10 for 2048,000 Hz +/- 0,002 Hz
					(488,2808 to 488,2818 us)

2.4 Servo- Einstellungen - Servo adjustment

Nr.	Einstellung	Meßpunkt	Einst Punkt	Betriebsart	Einstellschritte
No.	Item	Check point	Adj. parts	Signal & Mode	Description
1	Kopfschalt- punkt	Video Ausgang	R 465 CH-1	PB MH-2 Grautreppe	 Oszilloskop an VIDEO OUT anschließen. Grautreppe des MH-2 Bandes wiedergeben. Oszilloskop extern triggern vom Signal des TP 411 (Drum FF) Mit R 465 den Triggerpunkt auf 6,5 +/- 0,5 H vor dem Vertikalsynchronimpuls einstellen.
	PB Switching point	Video OUT 5±0.5 H	R 465 CH-1 V. sync	PB MH-2 Trigger slope SP mode	 Connect an oscillocope to VIDEO OUT. Play back the stairstep segment of MH-2 alignment tape. Trigger the oscilloscope externally (- slope) with the signal from TP 411 (DRUM FF). Adjust R 465 to position the trigger point 6,5 H +/- 0,5 H from V sync.
	 			Abb./Fig. 2-4-1	
2	Spurlage Zeitlupe Vor- einstellung	Monitor	R 478	REC-PB dann PB SLOW	 Spurlage- Einstellung an der Frontblende in Auto Position bringen (Die +/- Tasten werden gleichzeitig gedrückt). Die angefertigte Aufnahme wiedergeben und auf Zeitlupe schalten. R 478 auf minimalen Rauschanteil einstellen.
	Slow Tracking	Monitor	R478	Slow PB SP mode	 Set the tracking control of the front panel to the center position by simultaneously pressing the + and - tracking buttons. Record a color bar signal in the SP mode, then play back in the Slow mode. Adjust R 478 to minimize noise bars in the monitor TV display.
3	Spurlage- Einsteller Zeitraffer	Monitor	R 414	X2- PB SP	 Spurlage- Einstellung in Auto- Position bringen. Farbbalkensignal (Testcassette) wiedergeben und Betriebsart Zeitraffer einstellen. Mit R 414 die Farbbalken auf minimales Rauschen einstellen.
The state of the s	X2 Tracking	Monitor	R 414	X2 PB SP mode	 Set the tracking control to the center position. Play back color bar signal in the double speed play back mode. Adjust R 414 to minimize noise bars in the monitor TV display.
4	V. Stab. Standbild	Monitor	R 416	REC - PB Standbild	 Farbbalken aufnehmen und in Betriebsart Standbild wiedergeben. Monitorbild mit R 416 auf minimales vertikales Bildzittern einstellen.
	V. Pulse Position (V. LOCK)	Monitor	R 416	REC then PB Still mode color bar	 Record a color bar signal, then play back in the Still mode. Observe the monitor and adjust R 416 for minimum vertical jitter.

2.5 Video Schaltung - Video circuit

			Circuit		
Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	EinstPunkt Adj. parts	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	Y NR Y NR (NC BAL)	TP 121	R 112	E-E Farbbalken E - E mode Color bar	 Farbbalken Signal aufnehmen und wiedergeben. Oszilloskop an TP 121 anschließen. Wie in der Abb. dargestellt, mit R 112 auf minimale DC Pegeldifferenz einstellen. Record, then play back a color bar signal and connect an oscilloscope to TP 121. As indicated in the figure, adjust R 112 for minimum DC step difference.
<u> </u>				Abb./Fig. 2-5-1	
2	FM- Aufn pegel	TP 2	R 204	Aufnahme Farbbalken SP	 Farbbalkensignal einspeisen. Oszilloskop an TP 3 der PRE/REC Leiterplatte anschließen. Mit R 204 die Schwarzschulter des Vertikal- Austastimpulses auf 1,8 Vss einstellen. Hinweis: Oszilloskop- Masse mit dem Abschirmblech verbinden.
	REC FM Level	TP 2 (Pre/Rec board)	R 204	REC mode Color bar SP mode	Supply a color bar input signal. Connect an oscilloscope to TP 3 of the PRE/REC board. Adjust R 204 so that the pedestal level
				1.8 Vp-p Abb./Fig. 2-5-2	of the vertical blanking component becomes 1,8 Vp-p Note: Connect oscilloscope ground to the shield cover.
3	SP REC	TP 304	R 321	PB	Oszilloskop an TP 304 anschließen. Farbbalken-
	Farbpegel u. Balance			MH-2 SP	 Testbild wiedergeben und Signalpegel beobachten. Mit Spurlageeinstellern +/- an der Frontblende das Farbbalkensignal auf Maximal einstellen und den höheren Pegelwert notieren. Durch gleichzeitiges Drücken der Spurlageeinsteller +/- die Spurlage in Auto Position bringen. Farbbalken Testbild wiedergeben und mit R 321 so einstellen, daß das Signal mit dem höheren Pegel 85 % des notierten Pegels, wie unter Punkt 3 beschrieben, erreicht. Der Pegelunterschied zwischen beiden Spuren muß innerhalb 3 dB liegen.
	SP REC Color level and Balance	TP 304	R 321	PB mode MH-2 color bar SP mode	 Connect an oscilloscope to TP 304. Play back a color bar segment of the MH-2 and observe color signal level. Adjust by pressing the + and - tracking buttons of the front panel for maximum level of the color waveform and make a note of
	a				the higher color level. 3. Set the tracking control of the front panel to the center position by simultaneously pressing the + and - tracking buttons. 4. Record and play back a color bar signal. If necessary, before recording, adjust R 321 so that the higher level channel becomes 85 % of the noted level during playback. At this time,
				Abb./Fig. 2-5-3	confirm that the channel difference is within 3 dB.
4	SECAM Detektor Detector	TP 351	L 353	Secam Farbbalken color bar E-E	 Secam Farbbalkensignal an VIDEO IN einspeisen. Oszilloskop an TP 351 anschließen. L 353 auf das Verhältnis a : b = 3 : 4 abgleichen. Supply a SECAM color bar signal to VIDEO IN. Connect oscilloscope to TP 351. Adjust L 353 to obtain a : b = 3 : 4.
			L_	Abb./Fig. 2-5-4	

2.6 Audio- Schaltung - Audio circuit

Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	EinstPunkt Adj. parts	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	Vormagneti- sierung	TP 31 TP 32	R 9	AV- Stellung SP REC Kein Signal	 Ein NF- Millivoltmeter zwischen TP 31 und TP 32 anschließen. Aufnahme ohne Signal R 9 auf 1,9 mV eff. einstellen.
	Audio bias Level	TP 31 TP 32	R9	Source select: AUX SP mode REC mode No signal	1. Connect a millivoltmeter between TP 31 and TP 32. 2. Set for REC mode without signal 3. Adjust R 9 for 1,9 mV rms.
2	Audio- Wiedergbe- Pegel	AUDIO Ausgang	R 28	AV Stellung	 Oszilloskop an AUDIO OUT anschließen. Audio- Signal (- 8dB/1 kHz)an die EURO- AV- Buchse einspeisen und gemeinsam mit einem Videosignal aufnehmen, dann wiedergeben. Mit R 28 ein Ton- Ausgangssignal von -6 dB einstellen.
	Audio PB Level	AUDIO OUT	R 28	Source select: AUX REC then PB SP or LP mode -8 dB/1kHz	1. Connect an oscilloscope to Audio out. 2. Supply an audio signal (-8dB/1kHz) to SCART connector and record together with a video signal, then playback. 3. Adjust R 28 to obtain -6 dB audio output.

2.7 ZF- Abgleich - Tuner IF circuit

Erforderliche Meßgeräte:

- 1. Oszilloskop
- 2. Wobbelsender mit Markengenerator
- 3. HF- Tastkopf wie unten abgebildet

Equipment required:

- 1. Oscilloscope
- 2. IF sweep signal generator with suitable markers (PIF, SIF etc.)
- 3. Sweeper probe as shown below.





Abb./Fig. 2-7-1 HF- Tastkopf - Sweeper probe


Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	EinstPunkt Adj. parts	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	vco	IC1-28	T2(VCO)	Wobbelsignal	 HF-Tastkopf des Wobbelsenders an Pin 2 des SAW- Filters anschließen. Wobbler- Ausgangssignal so einstellen, daß die Amplitude noch nicht begrenzt wird. Oszilloskop an Pin 28 von IC 1 (VIDEO DET OUT). Signal mit Frequenzmarke entsprechend Abb. 2-7-2 mit T2 einstellen.
	vco	38.9 MH	T2(VCO) z - Marker	Sweep genera- tor out: 70 dBu 38,9 Mhz Tuner mode without antenna	 Use a sweeper probe as shown in Fig. 2-7-1 and connect the sweep generator output to pin 2 of SAW1. Adjust the sweep gain so that the waveform does not distort as observed with the Oscilloscope. Connect an oscilloscope to pin 28 of IC (VIDEO DET OUT) and adjust T2 to align the waveform with the frequency marker as shown in Fig. 2-7-2.
2	ZF- Spule im Tuner IF Adj.	IC 1 -28	ZF- Spule (Tuner)	Wobbelsignal Marke 38,9 MHz Sweep genera- tor out 70 dBu (38.9 MHz)	 HF- Tastkopf an Tunertestpunkt anschließen. Oszilloskop an Pin 28 von IC 1 anschließen. Die 38,9 Marke auf Maximum abgleichen. Use a swepper probe as shown in Fig. 2-7-1 and connect the sweep generator output to TP of the front end (TUNER). Connect an oscilloscope to pin 28 of IC 1.


2				Tuner mode without antenna	Adjust IF core of the front end so that the 38,9 MHz markers becomes maximum level. 1. Connect a cable to ANT IN and terminate TV OUT a 75 ohms. 2. Set a TV channel signal generator as follows. Video: 65 dBu/75 color bar 87,5 % modulation. Audio: 55 dBu/75, 1 kHz +/- 50 kHz deviation.
3	HF- Regel- spannung RF AGC	Tuner- Testpunkt IF terminal of Front end	R21	TV-Signal Farbbalken TV signal Tuner mode	 Zunächst auf maximalen Pegel einstellen, dann um 5 dB reduzieren. Connect an oscilloscope to IF terminal of U/V Tuner. Adjust R 21 for maximum level, then again adjust R 21 for - 5 dB again.
4	Farbpegel Color Level	JP1 - 12 VIDEO OUT JP1 - 12 VIDEO OUT	R 40	TV Signal mit Farb balken TV signal Tuner mode Color bar	 Farbbalkensignal empfangen. Y Pegel als Referenzsignal auf 100% einstellen, danach Magenta mit R 40 auf 48% einstellen. Receive a color bar signal. Set the Y level for 100 % reference signal and then adjust R 40 for a magenta level of 48 % at video out.
	B: mager	nta	A:B = 1:0.48	Abb./Fig. 2-7-3	

2.8 Demodulator / Demolutor Circuit


Nr. No.	Einstellung Item	Meßpunkt Check point	EinstPunkt Adj. parts	Betriebsart Signal & Mode	Einstellschritte Description
1	1. Ton Detektor	Pin 3 (IC1)	T4	2 Ton Signal Ton 1 mod. Ton 2 unmod	 Farbbalkengenerator an Antenneneingang einspeisen Klirrfaktor- Meßbrücke an IC 1 Pin 3. Mit T 4 auf der ZF- Leiterplatte minimalen Klirrfaktor einstellen.
	First audio detector coil	3 Pin of IC1	Т 4	Biling mode SUB: unmod. MAIN: mod.	 Apply MAIN audio modulated signal to the front end IF terminal. Connect distortion meter to IC 1 pin 3. Adjust T4 of the IF board for minimum distortion.
2	2. Ton Detektor Second audio detector coil	Pin 2(IC1) 2 Pin of IC 1	T 1	2 Ton Signal Ton 1 mod. Biling mode Sub:mod. MAIN: unmod.	 Klirrfaktor- Meßbrücke an IC 1 Pin 3. Mit T 1 Klirrfaktor auf Minimum einstellen. Connect distortion meter to IC 1 pin 3. Adjust T1 of the IF board for minimum distortion.
3	Stereo Trennung Stereo separation	Pin 5 (IC 1) 5 Pin of IC 1	R2	Stereo Betrieb R: mod. L: unmod. Stereo mode R: mod. L: unmod.	 Signalgenerator auf Stereo- Betrieb schalten. Oszilloskop an IC 1 Pin 5 anschließen. Ausgangssignal mit R 2 auf Minimum stellen. Set signal generator to Stereo mode, but adjust only the R channel. Connect oscilloscope to IC 1 pin 5. Adjust R2 for minit um output.
4	Knattern Buzz	Pin 2 CN 2 CN 2 Pin 2	T 8, T2	Stereo- Betrieb R u. L unmod. STEREO mode R/L unmod.	 Mit T 8 auf minimales Knattern einstellen. Ausgangssignal mit R 2 auf Minimum stellen. Connect noise meter to CN 2 pin 2. Adjust IF board T 8 for minimum Philips pattern noise. Adjust IF board T2 for minimum crosshatch noise.
5	Ton-Ausg. Pegel	(L) an CN2-2 (R) an CN2-4	R 21 (L) R 24 (R)	Stereo Betrieb R mod./unmod. L unmod/mod.	Signalgenerator auf Stereo schalten. NF Millivoltmeter an CN 2 Pin 2. Mit R 21 (L- Kanal) auf -18 dB einstellen. NF Millivoltmeter an CN 2 Pin 4. Mit R 24 (R- Kanal) auf -18 dB einstellen.
	Audio output level	CN2-2 Pin (L) CN2-4(R)	R 21 (L) R 24 (R)	STEREO mode R mod./unmod. L unmod./mod.	 Set signal generator to Stereo mode. Connect audio meter to CN2 pin 2. Adjust R 21 (L channel) for -18.0 dBs. Similarly, connect audio meter to CN2 pin 4 and adjust R 24 for the R channel.











APC






























C604 县



























ZF - Verstärker IF amplifier









R21 RF AGC


– R40 COLOR LEVEL


INTEGRATED CIRCUIT				
NAME	L			
BA6222	2A			
BA7106LS	2B			
BU4069UB	1B			
BX6385	2B			
HA118019NT	1B			
HD49722NT	3B			
LA7222				
MC7805ACT	1C			
MSC7112-01SS	1B			
MSM16811RS	3B			
M50445-398SP	1B			
M50965-367SP	1B			
PB20166G	1C			
PB20167A-01	1C			
PB20277A	1D			
PU60764				
SDA5642	1B			
STK 5490	1A			
STR10006	3A			
S-8053HNB	2C			
TA8405S	2D			
UPD75216ACW-163	1B			


TRANSISTOR				
NAME	L			
DTC144ES	1E			
2SD1764 2SK658	1E			

P					
DIODE					
NAME	L				
HZS39EB4TJ	3D				
HZ12A2	4E				
SL-R34MC3F	2E				
PU1A SLR-55DC3F	3E				
SLR-55DC3F	3E				
10E6	3C				
1020					


	А	В	С	D	E .
1			1 Vcc 2 OUT 3 GND		E C B
2		THE DEED NOT THE PARTY OF THE P	1 GND 2 1N 3 OUT		
3			CATHODE	CATHODE	









Leiterplatte Mikrofonverstärker P.C.B.Mic/ Mix





07 if 69 SPCL -FMA 2 CH FMA 1 CH 2 CH -1 CH + 1 76 MIC/MIX 69 REMOTE PAUSE ADAPT 66 MAIN SUB 58 DRUM MOTOR 58 DRUM MOTOR
56 CASSETTE HOUSING
54 END SENSOR
53 REC SAFETY
52 RELAY
51 DECK TERMINAL
43 PRE/REC
42 CONNECT
41 LIPPER DRUM 41 UPPER DRUM
36 JACK
29 SWITCH/OPERATION
27 DISPLAY 20 TIMER
14 DEMODULATOR
12 AUDIO/CTL HEAD 03 MAIN 01 SWITCHING REGULATOR NO.



From/To SWITCH REGULA CN2


> From /To TIMER CN 5

From /To AUDIO CN 11

From/To AUDIO CN10 HEADE

AUDIO {HEADF

Display und Bedienung Display and Operation



Technische Daten

System: Norm:

VHS Standard, High Quality CCIR Standard, 625 Zeilen

PAL/Secam B/G

Aufzeichnungsdauer SP: LP (nur Ton): Umspulzeit: Suchlauf: Zeitlupe: Maße: Gewicht:

Max. 4 Std. mit E 240 Cassetten Max. 8 Stunden HiFi LP 4 Minuten für E 180 Cassette bis 9 facher Geschwindigkeit 1/6 - 1/12 - 1/18 - 1/24 - 1/30 440 x 95 x 334 mm

Zulässige Lagertemperatur: Zulässige Betriebstemperatur:

Netzanschluß: Netzanschlußbuchse: Leistungsaufnahme:

6,4 kg - 20° bis +60° C + 5° bis + 40° C 220 Volt, 50 / 60 Hz

schaltbar 35 Watt

Technical Data

System: Standard:

Recording time SP: LP (sound only): Winding time: Picture search: Slow motion Dimensions: Weight:

Storage temperature: Operating temperature: Mains power:

AC outlet:

Power consumption:

VHS standard, High Qualitiy Colour and CCIR monochrome signal

625 lines PAL/SECAM B/G max. 4 hours with E 240 cassettes max. 8 hours with E 240 cassettes 4 minutes with E 180 cassettes variable (1-9 times normal speed) 1/6 - 1/12 - 1/18 - 1/24 - 1/30

440 x 95x 334 mm

6,4 kg

- 20°C to +60° C + 5°C to + 40° C 220 V, 50/60 Hz switching 35 watts

Anschlüsse

Antennen- Ein- und Ausgang:

Video / Audio: Video Eingang: Video Ausgang: Audio Eingang: 75 Ohm koaxial DIN 45 325 Euro - AV- Buchse 0,5 bis 1,5 Vss FBAS / 75 Ohm 1 Vss / 75 Ohm

- 3.8 dB / 10 kOhm - 8 dB / 50 kOhm / Cinch - 67 dB / Mikrofon

- 3.8 dB / > 1 kOhm Audio Ausgang: - 6 dB / 1 kOhm / Cinch Connections

Ant. input /output: Video/Audio: Video input:

Video output: Audio input:

Audio output:

75 Ohm coaxial

SCART

0,5 to 1,5 Vpp /75 Ohm 1 Vpp/ 75 Ohm - 3.8 dB / 10 kOhm - 8 dB / 50 kOhm / cinch - 67 dB / micro

- 3.8 dB / > 1 kOhm - 6 dB / 1 kOhm / cinch

Video

Fremdspannungsabstand:

Auflösung:

>43 dB>3 MHz Video

Signal to noise ratio: Definition:

>43 dB> 3MHz

Audio

Frequenzgang SP:

HiFi Spur: Fremdspannungsabstand:

100 Hz bis 10 kHz +/- 6 dB 100 Hz bis 5 kHz +3/-7 dB 20 Hz bis 20 kHz

>40 dB SP. > 38 dB LP. > 60 dB HiFi

Frequency range:

LP: HiFi track:

Audio

Signal to noise ratio:

100 Hz to 10 kHz +/- 6dB 100 Hz to 5 kHz + 3/-7 dB

20 Hz to 20 kHz

>40 dB SP. >38 dB LP. >60 dB HiFi

Schaltuhr

Gangreserve:

Uhrzeit: Anzahl der Speicherplätze: 3 bis 5 Minuten

24- Std- Anzeige, quarzgesteuert

Timer

Power back up:

Clock: No. of events: 3 to 5 minutes

24 hour display, quartz control

Fernbedienung

Übertragungsart:

Stromversorgung:

Infrarot

3 V, 2 x 1,5 V Mignon R 6

Remote control

Transmission: Power:

Infrared

3 V; battery 2 x 1,5 V, R 6

Tuner

Abstimmung:

Empfangsbereiche:

Band I Band III Hyperband* LIHE

PLL-Frequenzsynthese mit Sendersuchlauf

47 - 89 MHz 104 - 300 MHz 302 - 470 MHz 470 - 862 MHz

Speicher: 48 Plätze

HF- Modulator: Kanal 36 (+/- 4 Kanäle)

System:

Tuner

Frequency range:

Band I Band III Hyperband* UHF

Memory: RF modulator: PLL- Frequency synthesizer with station search

47 - 89 MHz

104 - 300 MHz 302 - 470 MHz 470 - 862 MHz

48 stations

channel 36 (+/- 4 channels)

VPS: VPV:

eingebaut* / nachrüstbar

nachrüstbar

VPS: VPV: included* / accessory

accessory

*Nicht beim Exportmodell *Not fitted to Export model

Deutschland

Europa

Andorra AFE-IMPORT / ANDIMESA 4, Plaza d'Andorra Andorra – La Vella

Belgien RADELCO N.V Italiëlei 179 B-2000 Antwerpen

Dänemark NORDMENDE Danmark aps Vallensbækvej 22 B 2605 Brøndby

England NORDMENDE In GB Nordmende is distributet by Ferguson P.O.Box 1140 Enfield Middlesex **FN1 1NB**

STEV (Service Télévision) 63 A, rue d'Illzach 68100 Mulhouse

Griechenland TEVELLAS-NORDMENDE A.B.E. Lamia National Road

Irland
Reynolds Electronics Ltd.
20, Chestnut Road
Western Industrial Estate,
Naas Road
Nabilis 100 Dublin 12

Island RADIO BUDIN Skipholt, 19 105 Reykjavik

Celit S.p.A. Divisione Assistenza Tecnica Via L. da Vinci, 43 20090 Trezzano sul Naviglio (Mi)

Kanarische Inseln/Spanien COMERCIAL BOLSUR S.L. Apartado 784 Santa Cruz de Tenerife Islas Canarias/ESPANA

Luxemburg Electro Zock-Sadler s.a.r.l. rue de Bonnevoie, 87 1260 Luxembourg

Malta Cutajar Ltd. Aquéduct Street Birkirkara

Niederlande NORDMENDE Nederland B.V. Gebouw "Ankesteyn" Postbus 360 NL-1115 ZH Duivendrecht

Norwegen FRIGO NORSK, John Bryhn Bjørnsterne, Bjørnsongate 60 3044 Drammen

Österreich ASCI Communication und Information Geräteservice GmbH Eduard-Kittenberger-Gasse 56/7 Portugal C.I.E. CONST. CIV., IMP. E EXP., LDA Rua Projectada a Rua 3, Bloca A, 32 AIC Urbanizacao da Matinha

Schweden SVENSKA NORDMENDE AB Datavägen 43 43632 Askim

1900 Lisboa

Schweiz SEYFFER & CO. AG Haus zur Europabrücke Hohlstraße 550 8048 Zürich

Türkei Bekoteknik Sanayi A. S. Karaagac Cadd. 2/4 Sütlüce-Istanbul

Zypern Moneta General Enterprises Ltd. P.O. Box 3969 Nicosia, Zypern

Übersee

Ägypten Salem Ouda Salem NORDMENDE Service Center 56 b Damascus Street Mohandesin City - Cairo

Algerien E.N.A.P.E.M. (ex SONACAT) Route de Sidi Moussa/ Dar El Beida B.P. 149

Australien NORDMENDE Australia Pty. Ltd. 181 Burwood Road Hawthorn VIC 3122 Melbourne

Hongkong Forward Int' L Corp. Ltd. 14/F Unit 1-3 Nathan Centre 580 Nathan Road, Kowlon

Indonesien P.T. Alfa Intone Int' L Ltd. Jalan K.H. Hasyim Ashari No. 1A Jakarta-Pusat

Irak Iraqi Trading Company P.O.B. 17, Bagdad

Jordanien Issa Murad & Sons Co. Mezdar Street P.O. Box 6549, AMMAN

Kenya BS Mohindra & Co. Ltd. Mfangano Street, Avon House P.O. Box 41832, Nairobi

Kuwait Maseelah Trading Comp. W.L.L. Canada-Dry-Street, Shuwaikh Kuwait

TELETRADE S.A.R.L. 516 Corniche du Fleuve P.O. Box 11-0125

Libyen Electronic General Company P.O. Box 1258 Tripoli (SPLAJ)

Malaysia Wah Chang Int'l (M) Corpn. Sdn. Bhd No. 51 Jalan SS22/23 Damansara Jaya 47400 Petaling Jaya, Selangor

Nigeria Weide & Co. Limited Plot 2 – Block J, Isolo Industrial Estate, P.O. Box 2391

Pakistan Associated Electronics Ltd. 7, Egerton Road P.O.B. 353 Lahore

Reunion Island Gaud TV, Video, Electromenager 5, Rue de Paris 97400 Saint-Denis

Saudi-Arabien MAHMOOD SALEH ABBAR P.O. Box 461 Jeddah

Senegai SOPROSEN 35, Rue Mohamed V / Angle Jules Ferry B.P. 1121 Dakar

Singapore Unicorn Electronics Pte Ltd. 259 Upper Thomson Road Singapore 2057

Sri Lanka Shamim Group Limited 145, Kynsey Road P.O. Box 1802 Colombo

Sudan Sheet Metal Industries Ltd. P.O. Box 112 Khartoum

Pai-Yuing Co. Ltd. 6th. Floor No. 148 Sung Kiang Road Taipei

Thailand Kai Kee Audio Co. Ltd. 108/9 Soi Chareon Vieng New Road Bangkok 10500

Tunesien Société Générale d'Electronique 2, Rue Charles de Gaulle Tunis

Uruguay Piisol S.A. Avda. D. Fernandez Crespo 2117 Montevideo

Vereinigte Arabische Emirate Allied Electronics Ltd. P.O. Box 4418 / Dubai General Enterprises Co. P.O. 8.289 P.O.B. 289 Abu Dhabi

Zimbabwe HIRE-A-VISION (C.M.B.-HOLDINGS) Service Center

19

NORDMENDE GmbH

2800 **Bremen 44** Technischer Kundendienst und Ersatzteilwesen Funkschneise 13 Tel.: 04 21 / 45 85-0

2000 **Hamburg 26** Niederlassung Hamburg Eiffestraße 76 Eiffestraße 76 Tel.: 040/251504-44 Vertrieb -70 Kundend.

1000 **Berlin 31** Niederlassung Berlin Hohenzollerndamm 188 Tel.: 0 30 / 86 00 01-20 Vertrieb -30 Kundend

3014 Laatzen Niederlassung Hannover Karlsruher Str. 20 Tel.: 05 11 / 8 70 00-24 Vertrieb -36 Kundend

4300 Essen 12 4300 Essen 12 Niederlassung Essen Teilungsweg 29 Tel.: 0201/31931-231 Vertrieb -251 Kundend.

6057 Dietzenbach/Frankfurt Niederlassung Dietzenbach Karl-Benz-Straße 1 Tel.: 06074/406-31 Vertrieb -32 Kundend

3501 Kassel-Fuldabrück 1 Voigt & Co. Ederweg 8 Tel.: 05 61 / 58 36 00

8500 **Nürnberg-Langwasser** Niederlassung Nürnberg Lübener Straße 26-28 Tel.: 09 11 / 89 29-21 Vertrieb -28 Kundend.

8000 München 46 Niederlassung München Heidemannstraße 166c Tel.: 089/318809-10 Vertrieb -20 Kundend.

7022 Leinfelden-Echterdingen 2 Niederlassung Stuttgart May-Eyth-Straße 3 Tel.: 0711/79984-11 Vertrieb -21 Kundend.

NORDMENDE SERVICE-CENTER